



Периодичность обслуживания и количество операций может измениться в зависимости от условий эксплуатации

• В данной таблице приведены интервалы технического обслуживания (ТО) до 180 000 км, свыше 180 000 км интервалы и выполнение работ для ТО повторяются.

[illegible]

Примечания:

- * "R": Переустановка или замена.
* "T": Проверка, затем, при необходимости очистка, регулировка, смазка или замена (в случае замены по необходимости, стоимость работы по замене не входит в стоимость ТО и оплачивается отдельно).
* в использовании некачественного топлива срок службы свечей зажигания может сократиться в несколько раз.
** - регулирование света фар не входит в стоимость ТО и оплачивается отдельно.

Обслуживание рекомендованное для тяжелых условий эксплуатации

Расшифровка кода:

- A: Частые короткие поездки
B: Движение по неровным или грязным дорогам
C: Движение по пыльным дорогам
D: Движение в очень холодную погоду и/или по дорогам, посыпанным реагентами
E: Частые короткие поездки в очень холодную погоду

F: Буксирование прицепа

	Код операции	Обслуживания	Операции обслуживания	Интервал обслуживания
B C D		Ремонт ГРМ и ролика натяжителя	I	(L) — Каждый 15,000 км или 12 месяцев
B C D		Приводные ремни	R	(R) — Каждый 45,000 км или 36 месяцев
B C D			I	(L) — Каждый 15,000 км или 12 месяцев
A B C D F		Масло в двигателе и масляный фильтр	R	(R) — Каждый 45,000 км или 36 месяцев
C		Водяная система насоса	I	(L) — Каждый 7,500 км или 6 месяцев
A B C D F		Водосток двигателя и днища подвески	I	(L) — Каждый 15,000 км или 12 месяцев
C		Воздушный фильтр *1	I	(L) — Каждый 15,000 км или 12 месяцев
A B C F		Свечи зажигания ионизации	R	(R) — Каждый 15,000 км или 12 месяцев
B C D F		Свечи зажигания зажигания	R	(R) — Каждый 15,000 км или 12 месяцев
B C D F		Свечи зажигания зажигания	R	(R) — Каждый 30,000 км или 24 месяца
B C D F		Масло для МКПП / Масло раздаточной коробки / Масло дифференциала	I	(L) — Каждый 15,000 км или 12 месяцев
B C D		Масло для АКПП	R	(R) — 1 раз для АКПП 15,000 км или через 12 месяцев
C D		Фильтр кондиционера *2	I	(L) — 1 раз в год по истечении срока. Каждый 30,000 км или 24 месяца
B C D			R	(R) — Каждый 30,000 км или 24 месяца
B C D			I	(L) — Каждый 15,000 км или 12 месяцев
B C D			R	(R) — Каждый 30,000 км или 24 месяца

Примечание:

- * "T": Проверка, затем, при необходимости очистка, регулировка, смазка или замена по необходимости.
- * "R": Переустановка или замена.
- * "T": Затянуть необходимыми моментом.
- * "1": Чаше осматривайте, если транспортное средство используется в пыльных условиях.
- * "2": Чаше осматривайте фильтр кондиционера, если транспортное средство используется в пыльных условиях.