

сирены и вспышек аварийной сигнализации.

После ввода четвертой цифры персонального кода СТСТС выйдет из режима программирования.

В подтверждение выхода из режима программирования СТСТС подаст два сигнала сирены и аварийной сигнализации.

ВНИМАНИЕ!

Запомните код аварийного отключения системы. После ввода кода его можно только изменить. Вернуться к аварийному снятию СТСТС без применения персонального кода будет нельзя.

Режим аварийного отключения СТСТС и вход в режим VALET

В случае потери или порчи брелока, Вы можете отключить СТСТС с помощью замка зажигания с применением персонального кода. Для этого:

1. Откройте дверь автомобиля ключом, СТСТС тут же перейдет в режим тревоги.
2. В течение четырех секунд три раза переведите ключ в замке зажигания из положения OFF в положение зажигания ON. Режим тревоги прекратится.
3. В течение четырех секунд переведите ключ в замке зажигания из положения OFF в положение зажигания ON количество раз, соответствующее первой цифре персонального кода. По истечении 4 сек. аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым готовность системы к вводу второй цифры персонального кода.
4. В течение четырех секунд переведите ключ в замке зажигания из положения OFF в положение зажигания ON количество раз, соответствующее второй цифре персонального кода. По истечении 4 сек. аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым готовность системы к вводу третьей цифры персонального кода.
5. В течение четырех секунд переведите ключ в замке зажигания из положения OFF в положение зажигания ON количество раз соответствующее третьей цифре персонального кода. По истечении 4 сек. аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым готовность системы к вводу четвертой цифры персонального кода.
6. В течение четырех секунд после вспышки аварийной сигнализации переведите ключ в замке зажигания из положения OFF в положение зажигания ON количество раз, соответствующее четвертой цифре персонального кода. По истечении 4 сек. аварийная сигнализация вспыхнет два раза, подтверждая тем самым ввод четвертой цифры кода.

Если код был введен корректно, то блокировка стартера (зажигания) выключится. СТСТС перейдет в режим VALET. Если код был введен некорректно, то СТСТС вернется в режим тревоги.

ВНИМАНИЕ!

Если код аварийного отключения СТСТС дважды введен некорректно, то СТСТС запретит ввод кода в течение следующих 30 мин.

При аварийном отключении:

СИГНАЛ СИРЕНЬ:	Один сигнал, а через 5 сек. еще два сигнала
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:	Вспыхнет один раз, а через 5 сек. еще два раза
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР:	Засветится постоянно
ДИСПЛЕЙ:	Нет сигналов
СИГНАЛ БРЕЛОКА:	Нет сигналов

Для выхода из режима аварийного отключения СТСТС кратковременно нажмите кнопки МП