
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (ИНДИКАТОРЫ) (схема C3)
A 1.6L,2.0L
B 2.5L
C 2.7L
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ИНДИКАТОР НЕЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ИНДИКАТОР ИММОБИЛАЙЗЕРА
ИНДИКАТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
ИНДИКАТОР «CHECK ENGINE»
ИНДИКАТОР НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНД. НИЗК. УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ
ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА
ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ АКБ
ИНДИКАТОР СТОП-СИГНАЛОВ
ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ SRS
ИНДИКАТОР ABS
ПОДСВЕТКА
ПРОСВЕТ ПОДСВЕТКИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ И АКПП
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОРМОЙ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ SRS (см. схему F2)
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS (см. схему F2)
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОМБИНАЦИЕЙ ПРИБОРОВ
ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ОМЫВАТЕЛЯ
ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ СТОП-СИГНАЛА
ДАТЧИК НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
ГЕНЕРАТОР (см. схему A3)
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ (см. схему A3)
РЕЛЕ ФАР ИЗ (см. схему C2)
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ
(Taiwan spec.)
(RHD)
(LHD)