




# Выключатель зажигания (K10B/K12B) (Двигатели K10B/K12B)



P153790

**Agila-B, год выпуска 2011****Компоненты**

|      |  |      |  |
|------|--|------|--|
| A15  | Модуль управления кузовным оборудованием         | FI28 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова |
| FB4  | Предохранитель                                   | FI33 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова |
| FI20 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова | FI35 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова |
| FI21 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова | FI37 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова |
| FI22 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова | FI42 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова |
| FI23 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова | FU10 | Предохранитель, передний распределитель          |
| FI24 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова | S149 | Переключатель - зажигание / пуск / стоп          |
| FI25 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова | X124 | Передний распределитель                          |
| FI26 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова | X129 | Панель приборов, модуль электрики кузова         |
| FI27 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова |      |  |

**Разъемы**

|            |   |           |   |
|------------|---|-----------|---|
| A15 (X3)   | Модуль управления кузовным оборудованием X3 | X89       | Коробка предохранителей - аккумуляторная батарея    |
| J602       | Панель приборов                             | X89 (X2)  | Коробка предохранителей - аккумуляторная батарея X2 |
| JX201      | Панель приборов                             | X129 (X2) | Панель приборов, модуль электрики кузова X2         |
| JX201 (X1) | Панель приборов X1                          | X129 (X4) | Панель приборов, модуль электрики кузова X4         |
| JX201 (X2) | Панель приборов X2                          | X129 (X6) | Панель приборов, модуль электрики кузова X6         |
| S149 (X1)  | Переключатель - зажигание / пуск / стоп X1  | X270      | Передняя часть кузова и панель инструментов         |
| S149 (X2)  | Переключатель - зажигание / пуск / стоп X2  |           |   |

**Сокращения**

B + Напряжение аккумуляторной батареи

**Цветовые коды**

|      |               |      |               |
|------|---------------|------|---------------|
| BU   | Синий         | WH   | Белый         |
| BUYE | Синий-Желтый  | WHBU | Белый-Синий   |
| GN   | Зеленый       | WHRD | Белый-Красный |
| GNWH | Зеленый-Белый | YE   | Желтый        |