




Запуск и зарядка (K10B/K12B) (Двигатели K10B/K12B)



P153811

Agila-B, год выпуска 2010**Компоненты**

A15	Модуль управления кузовным оборудованием	G8	Генератор
A84	Блок управления - двигатель	K61	Реле - стартер
FB1	Предохранитель	M15	Стартер
FI20	Предохранитель, панель приборов электрика кузова	P3	Приборы
FI33	Предохранитель, панель приборов электрика кузова	S187	Выключатель - автоматическая коробка передач
FU7	Предохранитель, передний распределитель	X124	Передний распределитель
G1	Аккумуляторная батарея	X129	Панель приборов, модуль электрики кузова

Разъемы

A15 (X2)	Модуль управления кузовным оборудованием X2	M15 (X1)	Стартер X1
A84 (X1)	Блок управления - двигатель X1	M15 (X2)	Стартер X2
A84 (X2)	Блок управления - двигатель X2	X89	Коробка предохранителей - аккумуляторная батарея
G8 (X1)	Генератор X1	X89 (X3)	Коробка предохранителей - аккумуляторная батарея X3
G8 (X2)	Генератор X2	X100	Передняя часть кузова и двигатель
J112	Двигатель	X129 (X3)	Панель приборов, модуль электрики кузова X3
J132	Сращивание - двигатель		

Точки соединения с массой

G100	Кузов, сзади, слева	G101	Двигатель
------	---------------------	------	-----------

Сокращения

AT	Автоматическая коробка передач	IGN II/III	Выключатель зажигания - движение/запуск
B+	Вывод B+	IGN III	IGN III
CAN	Сеть CAN	MT	Механическая коробка передач

Цветовые коды

BK	Черный	WH	Белый
----	--------	----	-------

BKWH	Черный-Белый	WHBU	Белый-Синий
GNBK	Зеленый-Черный	YE	Желтый
RD	Красный	YEGN	Желтый-Зеленый
RDWH	Красный-Белый		