




Запуск и зарядка (K10B/K12B) (Двигатели K10B/K12B)



P153811

Agila-B, год выпуска 2011**Компоненты**

A15	Модуль управления кузовным оборудованием	K61	Реле - стартер
A84	Блок управления - двигатель	Kx2	Реле - стартер "стоп/старт"
Ax2	Блок управления - система "стоп/старт"	M15	Стартер
FB1	Предохранитель	P3	Приборы
FI20	Предохранитель, панель приборов электрика кузова	S187	Выключатель - автоматическая коробка передач
FI33	Предохранитель, панель приборов электрика кузова	X89	Коробка предохранителей - аккумуляторная батарея
FU7	Предохранитель, передний распределитель	X124	Передний распределитель
G1	Аккумуляторная батарея	X129	Панель приборов, модуль электрики кузова
G8	Генератор		

Разъемы

A15 (X2)	Модуль управления кузовным оборудованием X2	J132	Сращивание - двигатель
A84 (X1)	Блок управления - двигатель X1	M15 (X1)	Стартер X1
A84 (X2)	Блок управления - двигатель X2	M15 (X2)	Стартер X2
G8 (X1)	Генератор X1	X89 (X3)	Коробка предохранителей - аккумуляторная батарея X3
G8 (X2)	Генератор X2	X100	Передняя часть кузова и двигатель
J112	Двигатель	X129 (X3)	Панель приборов, модуль электрики кузова X3

Точки соединения с массой

G100	Кузов, сзади, слева	G101	Двигатель
------	---------------------	------	-----------

Сокращения

AT	Автоматическая коробка передач	K10B	Двигатель K10B
B+	Вывод B+	K12B	Двигатель K12B
CAN	Сеть CAN	MT	Механическая коробка передач
IGN II/III	Выключатель зажигания - движение/запуск	STS	"Старт-стоп"

IGN III IGN III

Цветовые коды

BK Черный

WH Белый

BKWH Черный-Белый

WHBU Белый-Синий

GNBK Зеленый-Черный

YE Желтый

RD Красный

YEGN Желтый-Зеленый

RDWH Красный-Белый